



Pose du papier peint sur mesure

Premièrement : la surface où vous souhaitez tapisser le papier peint sur mesure doit être solide, saine, propre, sèche et plane. Le résultat final de votre décoration murale en dépend !

Deuxièmement : s'équiper ! Pour poser le papier peint sur mesure, il faut :

- un mètre ;
- une paire de ciseaux ou/et un cutter ;
- une règle ;
- une brosse à encoller ;
- une colle adaptée au papier peint sur mesure ;
- une roulette à joints ;
- une brosse de tapissier ;
- une spatule large ;
- une table à tapisser (deux tréteaux et une planche ou une porte dégonflée et plane conviendront).

Troisièmement : connaître les règles de base pour poser du papier peint sur mesure.

- Le papier peint sur mesure est découpé en bandes que l'on appelle des lés. Si vous choisissez un papier peint sur mesure au rouleau (comme le papier peint sur mesure Vintage), il faudra couper le papier peint sur mesure selon vos besoins (ex : pour une pièce de 2,50 m de hauteur, il faut 4 découpes). A vous de calculer le nombre de rouleaux nécessaires pour recouvrir la surface et optimiser votre décoration murale. Si vous choisissez un papier peint sur mesure à visuel unique (comme le papier peint sur mesure Nature et Paysage), il sera livré découpé, prêt-à-poser.
- Le premier lé du papier peint sur mesure se pose généralement dans un angle pour le papier peint sur mesure devant recouvrir tout un mur. Lorsque vous souhaitez couvrir une surface qui ne va pas d'un bout à l'autre du mur, faites attention à poser le premier lé du papier peint sur mesure de manière parfaitement verticale. S'il n'est pas droit, il en sera de même pour les lés de papier peint sur mesure suivants et votre décoration murale ne sera pas parfaite.
- Le papier peint sur mesure à motifs nécessite une pose précise. Il faut absolument faire coïncider les raccords entre les lés voisins du papier peint sur mesure, sinon le rendu final de votre décoration murale ne sera pas réussie. Pour le papier peint sur mesure à raccord, il faudra donc veiller à ce que chaque lé de papier peint sur mesure soit découpé de façon à se raccorder avec son voisin.
- Choisissez une colle adaptée au papier peint sur mesure et préparez-la en respectant le mode d'emploi.
- Créez-vous des repères sur votre décoration murale : mesurez la largeur du papier peint sur mesure et reportez-la sur le mur où vous souhaitez appliquer votre décoration murale en traçant un trait vertical.
- Mesurez la hauteur des lés sans oublier d'ajouter au moins 6 cm en prévision des coupes de votre papier peint sur mesure.
- Prenez de l'avance : coupez plusieurs lés de papier peint sur mesure et numérotez-les afin qu'ils soient tous collés dans le bon ordre.

Quatrièmement : poser son papier peint sur mesure de façon soignée et organisée.

- Avec une brosse à encoller, étalez la colle sur la moitié du lé, du centre vers les bords. Repliez la partie encollée du papier peint sur mesure sur elle-même.
- Encollez l'autre moitié et repliez-la sur elle-même. Pendant que le papier peint sur mesure s'imbibe de colle (5 à 10 min), préparez les suivants.
- Dépliez la moitié haute du lé et positionnez-la le long du premier repère. Si votre plafond est droit, positionnez le lé le long de celui-ci, sinon, laissez dépasser quelques centimètres de papier peint sur mesure que vous découperez plus tard.
- Dépliez l'autre moitié du lé et laissez-la tomber le long du mur. Puis, avec la brosse de tapissier, marouflez en commençant par le haut du centre vers les bords. Si des plis ou bulles apparaissent, décollez le lé et recommencez la pose de votre papier peint sur mesure.
- Posez le second lé du papier peint sur mesure en faisant attention au raccord avec le premier (n'hésitez pas pour cette opération à faire glisser le lé, les colles sont prévues à cet effet). Avec une roulette à joint, marouflez les raccords du papier peint sur mesure.
- Recommencez l'opération autant de fois que nécessaire, puis coupez votre papier peint sur mesure à l'aide d'une règle et d'un cutter, le long de la ligne du plafond.

Si de la colle est accidentellement déposée sur le papier peint sur mesure, nettoyez immédiatement avec une éponge humide !

A vous de jouer pour créer la décoration murale de vos rêves !